

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacije:

Omejitve uporabe

- Ta izdelek je namenjen izključno za gospodinjsko rabo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja uporabnik ne sme opravljati brez nadzora odrasle osebe.
- Pripomoček in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga morajo zamenjati strokovnjaki proizvajalca, pooblaščenec poprodajne službe ali oddelka s podobnimi funkcijami, da se preprečijo varnostna tveganja.
- Osebam brez zadostne telesne, senzorične ali intelektualne sposobnosti oziroma brez potrebnih izkušenj ali zdrave presoje ne dovolite uporabe izdelka brez nadzora ali ustreznih navodil.
- Ne uporabljajte drugega napajalnega vira kot 220–240 V, da preprečite požar ali električni udar.
- Ne uporabljajte razdelilnika za priklop napajalnega kabla. Priključite vtič napajalnega kabla neposredno v stensko vtičnico.
- Med uporabo ne blokirajte dovoda in izhoda zraka cvrtnika na vroč zrak ali prezračevalnih odprtih, saj to lahko vpliva na pravilno odvajanje toplote.
- Ne uporabljajte oglja ali drugih podobnih goriv za segrevanje košare in plošče za cvrtje.
- Ne priključujte ali izključujte napajalnega kabla z mokrimi rokami, da preprečite nevarnost električnega udara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla z ohlapnimi spoji ali slabim stikom.
- Ne dovolite, da napajalni kabel pride v stik z ostrimi predmeti, da se prepreči njegova poškodba.
- Cvrtnika na vroč zrak ne uporabljajte za shranjevanje predmetov, zlasti ne gorljivih, eksplozivnih ali korozivnih snovi.
- Ne stiskajte prekomerno, ne upogibajte ali zvijajte napajalnega kabla in nanj ne odlagajte težkih predmetov, da preprečite poškodbo ali pretrganje vodnika.
- Cvrtnika na vroč zrak ne smete uporabljati z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Uporabljajte samo ozemljeno električno vtičnico z nazivnim tokom 16 A, da preprečite požar in druga potencialna tveganja.
- Če cvrtnik na vroč zrak ne deluje normalno ali pride do okvare, ga takoj prenehajte uporabljati in izključite iz napajanja.
- Cvrtnika ni mogoče zagnati brez nameščene košare.
- Med delovanjem ali takoj po uporabi ne dovolite otrokom bližine naprave, da preprečite opekline.
- Ne dovolite, da se otroci igrajo s plastično folijo in embalažo, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Košare se ne dotikajte neposredno z rokami med uporabo ali takoj po njej, da preprečite opekline.
- Ne uporabljajte plastičnih pripomočkov ali običajnih papirnih ovojev za zavijanje hrane pri kuhanju.
- Ne spuščajte cvrtnika ali ga udarjajte ob trde predmete, da preprečite poškodbe ali okvaro.
- V odprtine cvrtnika ne vstavljajte igel, žic ali drugih predmetov, da preprečite električni udar ali poškodbo.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Običajen obratovalni nadmorski višinski razpon tega izdelka je 0–2000 metrov.
- Med uporabo naj bo med izhodom zraka in drugimi napravami razdalja vsaj 30 cm.
- Poskrbite, da bo električna vtičnica, v katero je priključen cvrtnik na vroč zrak, dobro ozemljena, da preprečite električni udar ali druga varnostna tveganja.
- Ta izdelek je treba uporabljati na ravni in na vročino odporni površini, da preprečite poškodbe izdelka ali nesreče.
- Med delovanjem naprave je ne premikajte ali tresite.
- V varnostno stikalo ne vstavljajte nobenih tujkov, da se izognete nevarnosti.
- Če cvrtnik na vroč zrak postavite v kuhinjsko omarico ali podobno, poskrbite za dobro prezračevanje.
- Pred čiščenjem ali popravilom cvrtnik na vroč zrak vedno izključite iz električnega omrežja.
- Poskrbite, da silikonski deli cvrtnika na vroč zrak ne pridejo v stik z etanolom ali raztopinami, ki vsebujejo več kot 50 % alkohola
- Napravo uporabljajte samo v skladu z navodili v priročniku. Uporabnik je odgovoren za morebitno škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.



POZOR: Vroče površine.

Opombe o vzdrževanju

- Cvrtnik na vroč zrak smejo popravljati samo strokovno usposobljeni serviserji z ustreznim certifikatom. Drugi brez dovoljenja ne smejo popravljati cvrtnika, da bi se izognili resnim posledicam.
- Če pri uporabi cvrtnika pride do napake, si najprej oglejte razdelek Odpravljanje težav v navodilih, preden se obrnete na poprodajno službo.
- Če se napaka ponavlja, izključite napajalni kabel iz električnega omrežja in se obrnite na poprodajno službo.

Opombe o vzdrževanju

- Po uporabi cvrtnika na vroč zrak pravočasno izključite napajalni kabel iz vtičnice.
- Ne postavljajte cvrtnika v bližino ognja in ga ne potaplajte v vodo.
- Napajalnega kabla ne polagajte neposredno na cvrtnik, da preprečite poškodbe površine.
- Čiščenje in vzdrževanje izvajajte šele, ko se cvrtnik popolnoma ohladi.
- Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev oziroma detergentov.
- Redno čiščenje in vzdrževanje cvrtnika na vroč zrak bo pripomoglo k podaljšanju njegove življenjske dobe.

Okoljska obvestila

Ta izdelek spada v električno in elektronsko opremo, ki je ne smete odlagati skupaj z mešanimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega varujte zdravje ljudi in okolje tako, da opremo oddate na za to določen zbirni center za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo država ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pripomogla k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji ter pogojih in načinu zbiranja takšne opreme se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.